


UWAGA: Należy stosować materiały jednego producenta systemów elewacyjnych



UWAGA: Należy stosować materiały jednego producenta systemów elewacyjnych

- wygradzić i zabezpieczyć teren prac budowlanych
- zmontować rusztowanie ramowe z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych
- zdjąć lub zabezpieczyć urządzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych takie jak: klimatyzatory, oprawy oświetleniowe itp.
- zdjąć ewentualne zwody piorunochronne i rury spustowe oraz przedłużyć kotwy dla ich późniejszego zamocowania
- zerwać i zutylizować istniejącą warstwę styropianu
- uzupełnić ubytki w murze zewnętrznym
- zmyć powierzchnię ocieplanych ścian, wodą pod ciśnieniem, z brudu, pamiętając o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed przyklejeniem płyt styropianowych,
- zdemontować parapety i opierzenia blacharskie

 BOKRA

| | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Joanna Gorgoń | NR UP. MPOJA/053/2 |
|--------------|------------------------------|-----------------------|